

Kunde selvbetjening af Bizerba Brødskæremaskine B100



Advarsel:

- Skær kun friskt brød. Misbrug kan medføre store erstatningskrav for reparation.

Sikkerhed:

- Man kan ikke komme til skade, når maskinen arbejder. Maskinen skærer kun brød, når låget er lukket i. Pas dog på, ikke at komme til skade på de skarpe pigge, når brødet fastgøres i skærekassen.

Brødet lægges i maskinen:

- Læg brødet i skærekassen, så det ligger tæt op imod den side, som er tættest på dig.
- Fastgør forsigtigt brødet med brødholderens skarpe pigge ved at trykke det sorte, runde håndtag nedad. Piggene skal blot klemmes let ind i enden af brødet.



- Isæt gerne brødet yderligt på brødholderen for at kunne udskære flest mulige skiver.
- Skub skiveholderen i venstre side hen til midten af skærekassen, så den kan hindre de skårne skiver i at vælte. Der er stop for holderen, så kniven ikke kan skære i den.
- Skub eventuelt det fastgjorte brød nærmere kniven, som skærer i midten af maskinen.

Valg af skivetykkelse:

- Vælg den skivetykkelse, som passer til dig. Tallene på fronten angiver mm-tykkelsen.
- De røde lysdioder viser, hvor mange millimeter skære-tykkelse, der er indstillet til.
- Brug pil-tasterne tyndere eller tykkere eller vælg de faste: tynd, mellem og tyk taster.
- **Rugbrøds-skiver:** Tynde skiver ca. 8 mm. Tykke skiver ca. 11 mm.
- **Franskbrøds-skiver:** Tynde skiver ca. 12 mm. Tykke skiver ca. 20 mm.

Start maskinen:

- Luk låget og tryk på Skive-knappen, hvorefter brødet skæres.
- Åbn låget, løft brødet op på brød-skeen og træk en pose hen over brødet.



Skiveknop

Tyndere-pil

Fastindstillinger

Tykkere-pil

Tilkald personale, hvis der er behov for hjælp